



Корея

Keyang Electric Machinery Co.,Ltd.
9, Сандан-ро, Данвон-гу, Ансан-си, Кенги-до,
Республика Корея
Tel : +82 31 490 5300

Европе

Hoogstraat 9, 5469 EL Erp, Нидерланды
Tel : + 31 413 288 345

Китай

Keyang Electric Machinery (Suzhou) Co.,Ltd.
No. 889, Songjia Road, Wusongjiang Science and No.
889, Songjia Road, Wusongjiang Science
и технологический промышленный парк, район
Учжун, Сучжоу, Цзянсу, Китай
Tel : +86 512 6561 3321

Утилизация старого электрического и электронного оборудования (применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системы раздельного сбора)



Этот символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого он должен быть передан в соответствующий пункт по утилизации электрического и электронного оборудования.

Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызвано ненадлежащим обращением с отходами этого продукта.



KEYANG
ELECTRIC MACHINERY


9, Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel : Int+82-31-490-5300

2023.05.24



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

RS1300



7741880

KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.

KEYANG


ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU

Предупреждение

Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен внимательно прочитать инструкции по эксплуатации электроинструмента

www.keyang.com




2

KEYANG RS1300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛОТНА



RU

1




2


[110-127 V~]




[220-240 V~]




3




4




5




7



6





ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛОТНА

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Обязательно прочтите руководство по эксплуатации перед электроинструмент эксплуатироваться впервые.

Всегда храните это руководство по эксплуатации вместе с электроинструмент. Убедитесь, то инструкция по эксплуатации находится с электроинструментом, когда его передают другому человеку.

Содержание

1. Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментом.....	3
2. Безопасность сабельной пилы.....	4
3. Дополнительные предупреждения по безопасности....	5
4. Проверка перед использованием	5
5. Уровень шума и вибрации	7
6. Технические характеристики и содержание	7
7. Описание функций и способы использования.....	7
8. Инструкция по эксплуатации	8
9. Техобслуживание и уход	9

Примечание

Поскольку наши инженеры стремятся к постоянному совершенствованию качества продукции и ведет новыеразработкам, форма или конструкция электроинструмента конкретной модели могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Общие предостережения относительно безопасного использования



Внимание! ОСТОРОЖНО!
Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните приведенные инструкция и предупреждения для дальнейшего использования вместе с изделием. В предостережениях термин «электроинструмент» относится к инструменту с питанием от сети (проводной) или инструменту с батарейным питанием.

1) Техника безопасности на рабочем месте

- Поддерживайте чистоту на месте ведения работ, удалите посторонние или лишние предметы**
Беспорядок и плохо освещённое заставленное рабочее место повышают риск несчастных случаев
- Не работайте с силовым электроинструментом в атмосфере, содержащей взрывоопасные жидкости, газа или пыль.**
Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары



- Следите за тем, чтобы на месте ведения работы не находились дети или посторонние .**

Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

- Вилка шнура питания электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке.**

Никогда не изменяйте вилку шнура питания. Неиспользуйте штепсель-переходник с другими заземленными электроинструментами. Измененная вилка шнура питания и несоответствие с типом сетевой розетки повышают опасность работы с инструментом и могут стать причиной получения удара электрическим током.

- Следите за тем, чтобы части тела не касались заземленных или имеющих контакт с землей поверхностей, например, с трубами, радиаторами, оградами и т.д.**

При заземлении частей вашего тела или контакта с землей, риск удара электрическим током повышается.



- Не оставляйте электроинструмент под дождем и не храните его во влажных условиях.**

Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**

Не наступайте и не деформируйте шнур питания.

- При работе с электроинструментом вне помещений, используйте удлинитель шнура питания с проводами только требуемого сечения, и который предназначен для использования вне помещений. .**

Использование удлинителя, подходящего для наружного использования, снижает риск поражения электрическим током.

- Если на месте работы с инструментом сыро, используйте дифференциальное устройство защиты питания по току утечки (RCD).**

Использование RCD снижает риск удара электрическим током.

3) Индивидуальная безопасность

- При работе будьте внимательны, смотрите, что вы делаете, следите за состоянием электроинструмента.**

Никогда не используйте электроинструмент в состоянии усталости или если находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Потеря внимания при работе с электроинструментом может стать причиной серьезных травм.



- При работе, используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.**

Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**

Перенос инструмента с пальцами, касающимися рычажка выключателя или другого устройства подачи питания на инструмент создает опасные условия

- d) Следите за тем, чтобы любые регулировочные ключи или другой инструмент были сняты перед включением питания электроинструмента.**

Ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента может привести к серьезной травме

- e) Носите соответствующую спецодежду.**

Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

- f) Носите соответствующую спецодежду.**

Не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы волосы и одежда не находились вблизи движущихся частей инструмента. Свободная одежда, распущенные волосы, висящие украшения могут быть захвачены вращающимися частями электроинструмента..

- g) Если электроинструмент предназначен для работы с пылеуловителем или сборщиком пыли, убедитесь, что они подсоединены к инструменту и нормально работают.**

Использование пылесборника уменьшает риски, связанные с запыленностью места работы.

- h) При работе не ослабляйте контроль за инструментом, как следствие приобретения опыта после его частого использования.**

Небрежное отношение к работе с инструментом может стать причиной серьезных травм за доли секунды.

4) Использование и уход за электроинструментом

- a) Не прилагайте к инструменту слишком больших усилий.**

Используйте подходящий для вашей задачи по мощности электроинструмент. Правильно подобранный по мощности инструмент позволит лучше выполнить работу, условия работы будут более безопасными при работе на проектных мощностях инструмента.

- b)) Не пользуйтесь электроинструментом, если выключатель питания сломан или не включается.**

Любой электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.



- c) Отсоедините шнур питания от сетевой розетки или инструмент от аккумуляторной батареи, если это предусмотрено конструкцией, до начала регулировки инструмента, смены вспомогательного инструмента, или при его уборке для хранения.**

Такие предупредительные меры безопасности значительно снижают риски случайного запуска электроинструмента.

- d)) Храните электроинструменты вдали от детей или лиц, которые незнакомы с правилами его использования. В руках детей и необученных лиц электроинструмент опасен.**

KEYANG RS1300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛОТНА

- e) Своевременно проводите техническое обслуживание электроинструмента и вспомогательных приспособлений.**

Проверяйте соосность установки приспособлений. Убедитесь в отсутствии изогнутых, деформированных движущихся деталей, поврежденных частей или других условий, которые отрицательно сказываются на работе инструмента.

- f) Следите за остротой режущих инструментов.**

Правильно обслуженные и заточенные режущие инструменты с острыми режущими лезвиями будут меньше застревать в материале и позволят проще контролировать работу электроинструмента.

- g) Не работайте с неисправным инструментом, вспомогательными приспособлениями, ударным приводом гайковерта и т.д.**

При работе учитывайте условия работы инструмента. Работа с разными по мощностям электроинструментами, неправильный выбор мощности могут служить причиной возникновения опасной ситуации.

- h) Следите за тем, чтобы ручки и места захвата инструмента были чистыми, на них не было смазки или масел.**

Скользкие ручки и места захвата снижают безопасность работы с инструментом и приводят к неожиданным ситуациям.

5) Техническое и сервисное обслуживание

- a) Ваш электроинструмент должен обслуживаться только квалифицированным специалистом, который будет проводить ремонт с помощью только рекомендованных производителем запчастей.**

Такое обслуживание гарантирует безопасность последующей работы инструмента.

2. Меры безопасности при работе с пилой с возвратно-поступательным движением полотна (сабельная пила)


- 1) Держите электроинструмент за изолированные захваты при выполнении операций, где режущий инструмент может контактировать со скрытой проводкой или может повредить собственный шнур питания.**

Прикосновение режущего инструмента к «живому» проводу под напряжением может передать напряжение на открытые металлические части электроинструмента и создать риск удара электрическим током.

- 2) Используйте зажимы или другой практичный способ крепления и поддержки заготовки на устойчивой поверхности (верстаке).**

Удерживая заготовку рукой или прижимая ее к телу, не полностью фиксирует заготовку, что может привести к потере контроля над операцией.

- 3) Прикладывайте пилу к заготовке только после включения электроинструмента.**



В противном случае существует опасность возникновения отдачи, если пила застрянет в материале заготовки.

- 4) При резке пилении регулируемая ножная педаль всегда должна быть обращена к заготовке.

Пильное полотно может заклинивать, что приведет к потере контроля над электроинструментом.

- 5) Когда резка будет завершена, выключите инструмент, вытаскивайте пильное полотно из пропила, только после того, как пила полностью остановилась.

Так можно избежать отдачи и безопасно положить машину.

- 6) Используйте только неповрежденные пильные полотна, находящиеся в идеальном состоянии.

Погнутые или деформированные пильные полотна могут сломаться, что отрицательно скажется на качестве работы и приведет к отдаче инструмента.

- 7) Не тормозите пильное полотно с помощью бокового давления перед выключением.

Пильные полотна могут сломаться, что отрицательно скажется на качестве работы и приведет к отдаче инструмента.

- 8) Хорошо зажимайте рабочий материал. Не поддерживайте заготовку рукой или ногой. Не касайтесь пилой посторонних предметов или пола

В таких случаях существует опасность отдачи инструмента.

- 9) Используйте подходящие приборы или датчики, чтобы определить линии коммуникации, скрытые в месте работы или вызовите местную коммунальную компания.

Контакт с электрическими линиями может привести к пожару и поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Проникновение в водопровод вызывает материальный ущерб или может вызвать удар электрического тока.

- 10) При работе с инструментом всегда крепко держите его обеими руками и следите за устойчивым положением тела.

Электроинструмент управляется более надежно с обеими руками.

- 11) Надежно закрепляйте заготовку.

Заготовка, зажата с помощью фиксаторов или в тисках это надежнее, чем поддержка ее руками.

- 12) Всегда ждите, пока машина полностью не остановится, прежде чем отложить ее.

Вставленная в материал насадка инструмента может заклинивать, что приведет к опасной ситуации.

3. Дополнительные предупреждения о безопасности

- 1) Не вставляйте провода или другие подобные предметы в вентиляционные прорезы инструмента.

Вы можете погибнуть от удара электрическим током или получить серьезную травму.

- 2) При длительной работе инструмента, вспомогательные приспособления сильно нагреваются.

При снятии пилы с инструмента избегайте контакта нагретых деталей с кожей, носите надлежащие защитные перчатки при захвате пилы или приспособлений..

- 3) Не позволяйте опыту, полученному из-за частого пользования инструментом позволить вам расслабиться и нарушать правила безопасности работы с инструментом.

Неосторожное действие может привести к серьезным травмам за доли секунды.

- 4) Держите ручки и захватные поверхности инструмента сухими, чистым и обезжиренным.

Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в неожиданных ситуациях.

4. Проверка перед использованием

1) Проверка перед использованием

(2) См. Рисунок)

2) Удлинитель

110-127 V~		220-240 V~	
Номинальное сечение проводов	Максим длина	Номинальное сечение проводов	Максим длина
0.75 mm ²	20 m	0.75 mm ²	45 m
1.0 mm ²	30 m	1.0 mm ²	60 m
1.5 mm ²	45 m	1.5 mm ²	90 m

Используйте удлинитель, если этого требует расстояние от места работы до источника питания. Удлинитель должен иметь провода соответствующего сечения, которые отвечают мощности электроинструмента. Слишком длинный удлинитель или слишком малое сечение его проводов вызывают падение напряжения питания и снижает мощность двигателя инструмента. Используйте удлинители как можно меньшей длины.

3) Выключатель



Предупреждение

Если при подключении источника питания выключатель инструмента находится в положении ВКЛ, внезапный запуск электроинструмента

Всегда проверяйте положение выключателя и возвращайте его в исходное положение (ВЫКЛ) после включения или выключения инструмента в ходе работы.

4) Источник питания

Следите за номиналом источника питания. Напряжение питания должно отвечать номиналам на технической табличке инструмента.



Предупреждение

Если инструмент на 110В используется с питанием от сети 220V/230V, скорость двигателя ненормально возрастет, и как результат наконечник и сам инструмент могут повредиться или двигатель может получить сильные повреждения из-за возникшего нагрева.

5) Сетевые розетки

Если при установке вилки шнура питания в розетку слышится потрескивание или если вилка без усилия входит в розетку, отремонтируйте контакты розетки. Обратитесь за помощью в электрику. Использование испорченной розетки может стать причиной несчастного случая из-за перегрева контактов.

6) Пробный запуск инструмента Before

Перед началом работы, наденьте средства защиты (очки, защитный шлем, беруши, защитные перчатки) и запустите инструмент. Чтобы убедиться, что инструмент работает нормально, при пробном запуске не направляйте его на людей.

7) Условия на месте работы

Проверьте рабочее место и выполнение предписанных мер предосторожности. Не допускайте скопления пыли на месте работы. Пыль может легко воспламениться.

Пыль от таких материалов, как свинецсодержащие покрытия, минералы и металл, может быть вредной для здоровья. Контакт с пылью или ее вдыхание может вызвать аллергические реакции у оператора или окружающих и / или привести к респираторным заболеваниям.

Некоторая металлическая пыль считается опасной, особенно в сочетании со сплавами, такими как цинк, алюминий или хром.

Работа с асбестосодержащими материалами разрешается только специалистам.

Обеспечьте хорошую вентиляцию места работы с инструментом.

При работе рекомендуется носить респиратор с фильтром P2.

В отношении работы с обрабатываемыми материалами, соблюдайте соответствующие требования нормативов вашей страны.

	Прочитайте инструкцию перед использованием
	Носите защитный шлем
	Носите защитные очки
	Носите беруши
	Носите защитную маску
	Носите защитные перчатки.
	Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с обычным мусором.
	Следуйте правилам возврата
	отработанного материала
	Температура батареи выше 50 °C может вызвать повреждение.
	Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь
	Прибор класса II

V	Вольты	n₀	Скорость без нагрузки
A	Амперы	Hz	Герцы
W	Ватты	/min	Число оборотов или число возврно-поступ. ходов в минуту
~	Переменный ток		Конструкция прибора класса II

5. Уровень шума и вибрации

1) Шум и вибрация

Значения уровня шума определены в соответствии с EN 62841

Электроинструмент	RS1300
A-взвешенный уровень звуковой мощности излучения (L_{WA}) [dB(A)]	101
A-взвешенный уровень звукового давления (L_{pA}) [dB(A)]	90
Uncertainty (K) [dB(A)]	3

2) Оператор должен носить средства защиты органов слуха.

3) Уровень вибрации.

Общие значения вибрации (сумма трехосных векторов) определены в соответствии с EN 62841.

Электроинструмент	RS1300
Величина эмиссии вибрации ($a_{h,v}$) [m/s^2]	26.5
Величина эмиссии вибрации ($a_{h,wb}$) [m/s^2]	23.5
Погрешность (K) [m/s^2]	1.5
Лезвие пилы [mm]	225

4) Дополнительная информация

- Заявленное общее значение вибрации было измерено в соответствии со стандартным методом испытаний, приведенным в EN62841, и может использоваться для сравнения одного инструмента с другим тестом
- Заявленное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки воздействия.

5) Предупреждение

- Фактический уровень вибрации во время использования электроинструмента может отличаться от заявленного общего значения в зависимости от того, как и в каких условиях используется инструмент.
- Определите дополнительные меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех стадий рабочего цикла, таких как время, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом ходу, в дополнение к времени срабатывания).

6. Технические характеристики и перечень поставки

RU

1) Спецификации

Модель	Единица	RS1300	
Питание	V	220 V ~ 240 V 50/60 Hz	
Мотор	-	Однофазный коллекторный электродвигатель с защитой	
Макс. нагрузка	Дерево	mm	255
	Сталь		20
	Диаметр труб		130
Скорость без нагрузки	/min	3,000	
Скорость без нагрузки	kg	3.9	
Бронированный шнур	-	2-жильный шнур бронированного типа кабины	

2) Перечень поставки

Наименование	RS1300
Ящик полимерный	1 EA
Руководство пользователя	1 EA

7. Описание функций и способы применения

1) Описание функций

(см. рисунок **1**)

- Пильное полотно
- Пильное полотно
- Держатель пильного полотна
- Втулка для пильного полотна
- Кнопка освобождения подножки
- Рычаг орбитального изменения
- Кнопка переключения

2) Применения

- a) резка различных стальных листов
- b) резка различной древесины
- c) резка мягкой стали, листовой стали мин толщиной медная плита

8. Инструкция по эксплуатации

1) Установка пильного полотна

(см. рисунок **3**)

Поверните втулку для пильного полотна примерно на 90 ° в направлении стрелки и удерживайте ее в этом положении. Вставьте полотно в держатель полотна пилы. Снова отпустите втулку.

Если мусор попадет в держатель пильного полотна, пила будет установлена неустойчиво. Всегда держите держатель в чистоте.

2) Демонтаж пильного полотна

(см. рисунок **4**)

Поверните втулку для пильного полотна примерно на 90 ° в направлении стрелки и удерживайте ее в этом положении. Снимите пильное полотно.

3) Регулируемая ножная педаль

(см. рисунок **5**)

Нажмите кнопку фиксатора подножки и переместите подножку в необходимое положение. Подставка для ног регулируется на три положения. Убедитесь, что опорная пластина надежно зафиксирована.

4) Выбор движения пильного полотна

(см. рисунок **6**)

Прямое возвратно-поступательное движение


Поверните орбитальный рычаг переключения, чтобы совместить в отметкой



Прямое возвратно-поступательное движение идеально подходит для резки всех видов металлов и для резки дерева, когда качество пропила важнее скорости.

KEYANG RS1300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛОТНА

Орбитальное движение

Поверните рычаг орбитального переключения, чтобы совместить с отметкой. Орбитальное движение увеличивает эффективность резки потому что пильный диск перемещается вверх и вниз " ".

и вперед и назад одновременно. Используется для быстрой резки низкоуглеродистой стали, дерева, фанеры и алюминия.

5) Регулировка скорости

Увеличение или уменьшение давления на переключатель ВКЛ / ВЫКЛ позволяет плавно регулировать скорость хода пилы при включенной машине. Красный цвет скорости рекомендуется, когда полотно пилы входит в зацепление с материалом, а также когда производится распиловка пластика и алюминия

6) Устройство защитного отключения

Рекомендация всегда подавать питание на инструмент через устройство защитного отключения по остаточному току - ток 30 мА или меньше.


7) Погружная резка

(см. график **7**)

Процедура врезания в материал разрешена только для работы с мягкими материалами, например деревом. Используйте только короткие пильные полотна. Установите машину с подножкой на краю так, чтобы край заходил на заготовку. Нажмите курковый переключатель в положение ВКЛ – машина будет включена, всегда позволяя лезвию достичь максимальной скорости. Плотно прижмите станок к заготовке и дайте пильному полотну медленно погрузиться в заготовку

8) Резка металла

Используйте тонкое лезвие для резки черных металлов и грубое лезвие для резки цветных металлов. При работе с листовым металлом лучше всего зажимать древесину по обеим сторонам листа. Это обеспечит чистый срез без лишней вибрации и разрывов металла. Обычно рекомендуется при резке металлов нанести тонкий слой масла или другой смазки вдоль линии разреза перед пропилом для более легкое управления и более длительного срока службы лезвия пилы.



9. Техническое и сервисное обслуживание



Предупреждение

Отсоедините вилку от розетки источника питания перед проведением любых работ по техническому обслуживанию

1) Очистите держатель пильного полотна

После работы очистите держатель пильного полотна с помощью сжатого воздуха и сухой кисти.

2) Уход за электроинструментом



Предупреждение

Поддерживайте чистоту электроинструмента, особенно чистоту мест захвата инструмента руками, поддерживайте чистоту на всех поверхностях инструмента, удаляйте пыль.

- a) Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические вещества для чистки немаetalлических частей инструмента. Используйте ткань, смоченную только водой с мягким мылом. Ни в коем случае не допускайте попадания жидкости внутрь
- b) Очищайте от пыли вентиляционные отверстия инструмента путем продувки сухим воздухом

3) Защита среды

Обмотка и коммутатор двигателя – это основные части инструмента. Следите за тем, чтобы не поцарапать поверхность обмотки и контактов коммутатора, никогда не пользуйтесь маслом при чистке.

4) Что делать, если инструмент не работает, как обычно

Для пользователей устранять неполадки или ремонтировать инструмент самостоятельно очень опасно. Обратитесь в ближайший сервисный центр (торговое агентство) и запросите сервисное обслуживание инструмента.

Ремонт электроинструмента должен выполнять только квалифицированный электротехник-трик специалист.

5) Сборка двигателя

Коммутатор двигателя – это основная часть сборки двигателя инструмента. Будьте осторожны, не царапайте его, не допускайте попадание влаги на коммутатор

6) X-образный шнур

Если необходима замена сетевого шнура, это должно быть сделано производителем или его агентом, чтобы избежать угрозы безопасности.

7) Послепродажное обслуживание и поддержка клиентов

Наша служба послепродажного обслуживания ответит на ваши вопросы, касающиеся обслуживания и ремонта вашего продукта, а также поставки запасных частей. Покомпонентные изображения и информацию о запасных частях также можно найти на сайте:

www.keyang.com

Наши представители службы поддержки клиентов могут ответить на ваши вопросы о возможных применениях и настройке продуктов компании и аксессуаров электроинструмента.



Декларация о соответствии требованиям ЕС


Мы заявляем, что эти продукты соответствуют стандартам

EN62841-1, EN62841-2-11, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 63000 в соответствии директивам 2006/42 / EC, 2014/30 / EC, 2011/65 / EC



Jungwoo, Kim
Plant Manager


Mr. Willem van den Crommenacker
KEM Europe BV C.E.O
KEM Europe BV
Hoogstraat 9, 5469 EL Erp, Netherland

RU



MEMO





MEMO

